



# テレビ簡易取扱説明書



## 入力パネル



### 外部RGB入力

パソコンなどのアナログRGB出力などを接続可能です。  
音声はミニステロケーブルで接続してください。

### 外部HDMI入力

HDMI出力機器と接続可能です。

### 外部AV入力

コンポジットビデオ出力機器と接続可能です。

### 電源


## :電源を入れる/切る

※まずは電源コンセントが差さっているかご確認ください。

①


本体の側面操作部にある  
電源ボタンを押し、  
電源を入れる

- ・ POWER(電源)ランプが緑色に点灯  
します。



②

リモコンの電源ボタンで  
電源を入/切する



※どちらかの方法でお願いいたします。

## :入力を切り替える

※並行して接続機器の準備をお願いいたします。



【入力切換】を押して入力切換メニューを表示する  
表示中に次の操作を行います。

【▲▼】で機器を接続した入力名を選び、【決定】を押す

※イメージ



※導入時は接続されている機材の名前に変えております。接続を変更した場合は名前を変更してください。詳細は次ページ記載がある電子マニュアルでご確認ください。

※【入力切換の表示をお好みの名前に変える】をご確認ください。

